Personel Yükseltici Platform Kontrol Listesi: Günlük Kontrol

Sıklık	Dolduran	Onaylayan	Kontrol listesi
Her vardiya	Platform operatörü	Amir / şantiye sorumlusu	42 madde · 6 bölüm

DENETİM BİLGİLERİ

Şantiye / çalışma yeri: _____ Makine sicil no veya seri no: _____

Makine tipi: _____ Çalışma saati (h): _____

Vardiya: _____ Tarih ve saat: _____

Belgeler ve operatör

1.	Bu modele ait kullanım kılavuzu makinede ve okunabilir durumda Dayanak: [12] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
2.	Son periyodik kontrol raporu mevcut ve süresi geçmemiş KRİTİK Rapor yetkili kişi tarafından düzenlenir; standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir yenilenir. Platform işletme dışında kullanılıyorsa rapor ekipmanla birlikte bulundurulur. Dayanak: [1] [10] [11]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
3.	Önceki kontrol formu okundu; bildirilen uygunsuzlukların tamamı giderilmiş Dayanak: [1] [10]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
4.	Operatör bu platform tipi için eğitimli ve işveren tarafından görevlendirilmiş KRİTİK Dayanak: [1] [2] [4] [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
5.	Kurtarma planı belirlenmiş; yerdeki görevli acil durum prosedürünü ve zemin kumandasını biliyor KRİTİK Sepetteki kişilerin yerle nasıl haberleşeceğini ve makine arızalanırsa nasıl indirileceğini önceden belirleyin. Dayanak: [10] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Çevre kontrolü (makine kapalı, sepet en altta)

6.	Hidrolik yağ, motor yağı, soğutma sıvısı ve yakıt seviyeleri uygun Akülü makinelerde motorla ilgili kısımları Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [8] [12]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
7.	Makinede ve altındaki zeminde yağ, yakıt veya akü sıvısı sızıntısı yok KRİTİK Dayanak: [8] [12]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
8.	Akü ve şarj cihazı hasarsız ve sağlam bağlı; akü dolu Dayanak: [8] [12] [11]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
9.	Lastik ve jantlarda kesik, bitmiş diş, hasar veya eksik bijon yok KRİTİK Dayanak: [8] [12] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
10.	Hidrolik hortum ve silindirleri, kablolar ve kablo demetleri hasarsız ve sızıntısız KRİTİK Dayanak: [8] [12]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
11.	Şasi, bom veya makas kolları ve döner tablada ezik, çatlak veya başka yapısal hasar yok KRİTİK Kaynak dikişlerine ve yanındaki ana metale bakın. Çatlak veya aşırı aşınma görülürse makine kullanım dışı bırakılır ve derhal periyodik kontrole alınır. Dayanak: [1] [12] [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
12.	Pimler, kilitler ve bağlantı elemanları yerinde ve sıkı; gevşek veya eksik parça yok KRİTİK Dayanak: [8] [12] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
13.	Destek ayakları (stabilizatörler) ve tabanları hasarsız KRİTİK Makinede yoksa Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
14.	Güvenlik etiketleri, kumanda işaretleri ve azami yük levhası yerinde ve okunaklı KRİTİK Levhada azami yük ve kişi sayısı yazar. Etiketi eksik veya okunmayan makineyi kullanmayın. Dayanak: [8] [12] [1] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
15.	Bom ve sepetin yalıtımlı kısımları temiz ve hasarsız; delik veya değişiklik yok KRİTİK Yalıtımlı olarak üretilmemiş makinelerde Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [8] [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Sepet ve düşmeye karşı koruma

16.	Korkuluklar tam, hasarsız ve sağlam bağlı **KRİTİK** Dayanak: [8] [9] [1] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
17.	Giriş kapısı kapanıp kilitleniyor; menteşeleri çalışıyor **KRİTİK** Dayanak: [12] [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
18.	Taban temiz; yükseklik kazanmak için tahta, merdiven veya kasa yok **KRİTİK** Dayanak: [4] [8] [12]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
19.	Üreticinin belirlediği bağlantı halatı noktaları hasarsız **KRİTİK** Yalnızca bu noktalara bağlanın; yandaki yapıya, direğe veya başka ekipmana bağlanmayın. Dayanak: [12] [4] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
20.	Bomlu platformdaki herkes tam vücut emniyet kemeri takmış; kısa bağlantı halatı bağlantı noktasına bağlı **KRİTİK** Makaslı platformlarda kılavuz veya saha kuralı istemiyorsa Kapsam dışı işaretleyin. OSHA, korkulukları sağlam makaslı platformda ayrıca bağlanmayı zorunlu tutmaz. Dayanak: [4] [12] [10] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
21.	Kişi, alet ve malzemenin toplam ağırlığı azami yük içinde; kişi sayısı sınırı aşılmıyor **KRİTİK** Dayanak: [4] [8] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Çalışma alanı

22.	Zemin sağlam; yürüyüş güzergâhında ve çalışma noktasında çukur, kot farkı, gevşek dolgu veya korumasız kapak yok **KRİTİK** Hendek, rögar ve sıkıştırılmamış dolgu olup olmadığına bakın. Geçici kapaklar makinenin yükünü taşıyacak güçte olmalıdır. Dayanak: [10] [8] [2] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
23.	Makine düz zeminde veya kılavuzdaki eğim sınırı içinde duruyor **KRİTİK** Eğimli zeminde, güvenle yerleştirilebiliyorsa takoz kullanın. Dayanak: [4] [9] [12] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

24.	Sepet kaldırılmadan önce destek ayakları plaka veya sağlam zemin üzerine açılmış; frenler devrede **KRİTİK** Makinede yoksa Kapsam dışı işaretleyin. Kılavuz istiyorsa yük dağıtma plakası kullanın. Dayanak: [4] [8] [10] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
25.	Çalışma alanındaki havai enerji hatları belirlenmiş; makine bunlara yaklaşmadan çalışabiliyor **KRİTİK** OSHA, hatların enerjili kabul edilmesini ve en az 3 m (10 ft) uzakta kalınmasını ister; gerilim yükseldikçe mesafe artar. Hattın enerjisi kesilecekse hat işletmecisiyle görüşün. Dayanak: [8] [9] [6] [10]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
26.	Kiriş, tavan ve diğer üst engeller belirlenmiş; operatör sıkışma ve ezilme riskini biliyor **KRİTİK** Operatör sabit bir yapı ile kumanda paneli arasında sıkışıp makineyi durduramayabilir. Dayanak: [10] [8] [9] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
27.	Sepetin altındaki alan bariyerle kapatılmış veya işaretlenmiş; içinde kimse yok **KRİTİK** Bomun hiçbir kısmını trafik yoluna taşırmayın; araç geçişi olan yerde yönlendirici kullanın. Dayanak: [10] [8] [9] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
28.	Rüzgâr ve hava koşulları kılavuzdaki sınırlar içinde; açık alanda kullanılan makine buna uygun **KRİTİK** Fırtına veya kar yağışından sonra platformu yeniden kontrol edin. Dayanak: [1] [8] [9] [10] [12]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Fonksiyon testleri (sepet yüksüz)

29.	Tüm kaldırma fonksiyonları zemin kumandasından çalışıyor **KRİTİK** OSHA 1926.453'e göre bomlu platformlarda alt kumanda üst kumandaya göre öncelikli ve açıkça işaretli olmalıdır. Dayanak: [4] [5] [8] [12]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
30.	Zemin panelindeki acil durdurma tüm makine fonksiyonlarını kesiyor **KRİTİK** Dayanak: [12] [8] [1] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
31.	Acil indirme sistemi veya yardımcı güç ünitesi sepeti indirebiliyor **KRİTİK** Dayanak: [12] [1] [10]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

32.	Sepetten tüm fonksiyonlar çalışıyor; kumanda paneli sağlam bağlı ve kollar boşa dönüyor **KRİTİK** Dayanak: [4] [8] [12]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
33.	Sepetteki acil durdurma tüm makine fonksiyonlarını kesiyor **KRİTİK** Dayanak: [12] [8] [1] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
34.	Ayak pedalı bırakıldığında tüm fonksiyonlar duruyor; pedal bloke edilmemiş veya değiştirilmemiş **KRİTİK** Makinede başka bir etkinleştirme düzeneği varsa pedalı Kapsam dışı işaretleyin ve o düzeneği deneyin. Dayanak: [12]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
35.	Sınır ve kesme şalterleri ilgili hareketi durduruyor; sepet yükseldiğinde sürüş hızı düşüyor **KRİTİK** Dayanak: [12] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
36.	Eğim göstergesi veya alarmı kılavuzda anlatıldığı gibi çalışıyor **KRİTİK** Alarm, şasinin düz olduğunu kontrol etmenin yerine geçmez. Dayanak: [12] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
37.	Makinede bulunan aşırı yük, sıkışma önleyici ve diğer güvenlik donanımları arıza göstermiyor ve devre dışı bırakılmamış **KRİTİK** Kılavuzda anlatıldığı gibi deneyin. Yalnızca makinede bulunmayan donanımlar için Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [8] [12] [10]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
38.	Direksiyon çalışıyor; frenler makineyi durdurup yerinde tutuyor **KRİTİK** Sepet en alttayken frenleri makinenin izin verilen eğimi içindeki bir rampada deneyin. Dayanak: [8] [9] [12] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
39.	Korna, göstergeler, lambalar ve yürüyüş veya geri vites ikazı çalışıyor Dayanak: [8] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Sonuç

40.	Tespit edilen her uygunsuzluk amire yazılı olarak bildirildi Dayanak: [10] [11] [1]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
41.	Kritik bir madde uygun değilse makine kapatıldı, kullanım dışı etiketi asıldı ve onarılana kadar kullanılmıyor **KRİTİK** Dayanak: [8] [11] [1] [12]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı

42. Notlar ve tespit edilen uygunsuzluklar	Not: _____

Kritik madde: uygun değilse iş durdurulur ve düzeltilmeden devam edilmez.

ONAY

Operatör	Amir / şantiye sorumlusu
Ad Soyad:	Ad Soyad: .....
İmza:	İmza: .....
Tarih:	Tarih: .....

Yasal dayanak ve kaynaklar

[1] Türkiye: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Resmî Gazete, 25.04.2013; 23.12.2025 değişikliği dahil) — Ek-III 1.3–1.3.2 (her çalışmadan önce operatör kontrolü, gözle muayene ve fonksiyon denemesi, kayıt, kullanım dışı bırakma) ve Tablo-2 (yükseltilebilen seyyar iş platformları, standartlarda süre yoksa 1 yıl, TS EN 280+A1); Madde 7 (periyodik kontrol, işletme dışında raporun ekipmanla bulundurulması); Madde 8 ve Ek-II 2.1 (eğitimli ve görevlendirilmiş operatör); Madde 10 (talimatların ekipmanla bulundurulması); Ek-I 2.4, 3.1.6, 3.2.2, 3.2.4 (acil durdurma, fren, azami yük işareti, taşınan kişiler: düşme, ezilme, kurtarma); Ek-II 2.3.1, 3.1.1, 3.1.2.2, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.6 (çalışma alanı, kararlılık, haberleşme ve tahliye, toplu koruma, hava koşulları).

[2] Türkiye: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (Resmî Gazete, 05.10.2013, 28786) — Ek-4 (B) md. 49–51: ekipmanın çalışır durumda tutulması ve eğitimli kişilerce kullanılması, periyodik kontroller, zemin sağlamlığının kontrolü ile çalışmadan önce dengeleme ve sabitleme.

[3] Türkiye: Mustafa Çiçekci, Yükseltilebilir Seyyar İş Platformlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi (Çalışma Uzmanlık Tezi, ÇSGB) — Tablo 2.1: YSİP kontrol kriterleri (acil durdurma, yük etiketleri, uyarılar, tekerlekler, yükseltilmiş sürüş hızı, bağlantı noktası, korkuluklar, eğim sensörü).

[4] ABD: OSHA 29 CFR 1926.453, Aerial lifts — (b)(2): kumandaların her gün test edilmesi, yetkili operatör, yandaki yapıya bağlanma yasağı, tabanda durma, bağlantı halatı, yük sınırları, fren, destek ayağı ve takoz, üst ve alt kumandalar, yalıtımlı kısım.

[5] ABD: OSHA 29 CFR 1910.67, Vehicle-mounted elevating and rotating work platforms — (c)(2): 1926.453(b)(2)'nin genel sanayideki karşılığı; SSS bölümünde anılır.

[6] ABD: OSHA 29 CFR 1926.451, General requirements (scaffolds) — Makaslı platformlara uygulanır: (f)(3) her vardiya öncesi yetkin kişi kontrolü; (f)(6) enerji hattı mesafeleri; (g)(1)(vii) korkuluk veya düşme durdurma.

[7] ABD: OSHA Standard Interpretation, 1 August 2000, Subpart L: Scissor Lifts — Makaslı platformlar 1926.453 kapsamında değildir; 1926.451 ve 1926.452(w) uyarınca iskele sayılır; korkulukları sağlamsa ayrıca bağlanma gerekmez.

[8] ABD: OSHA Fact Sheet: Aerial Lifts (DSG 4/2011) — Her vardiya öncesi kontrol (araç ve platform aksamı), çalışma alanı kontrolü, düşmeye karşı koruma, yükleme, üst engeller, kararlılık, kullanım dışı etiketleme.

[9] ABD: OSHA eTool: Scaffolding, Scissor Lifts — Korkuluk, kararlılık, rüzgâr, ezilme tehlikesi, enerji hatlarına 3 m mesafe, her kullanımdan önce kumanda ve fren denemesi.

[10] Birleşik Krallık: HSE, Mobile elevating work platforms (MEWPs) — Günlük gözle kontrol, arıza bildirimi, altı ayda bir kapsamlı muayene, sıkışma, kemer ve kısa bağlantı halatı, kurtarma planı, zemin, hava koşulları, alt bölgenin kapatılması.

[11] Uluslararası: IPAF, Personel Yükseltici Platformlar İçin Servis, Bakım ve Denetim İlkeleri (TE-2052-0426-1-tr) — Kullanım öncesi denetimi operatör yapar, kaydedilmesi tavsiye edilir; arızada izole et, etiketle, bildir; periyodik denetim türleri.

[12] Uluslararası: JLG, Operation and Safety Manual 3121289 (450A/450AJ Series II) — Bir üreticinin kullanım öncesi kontrol ve fonksiyon testine örnek (1., 2. ve 4. bölümler); her zaman kendi modelinizin kılavuzunu esas alın.

Bu kontrol listesini telefonunuzdan doldurun. FindRisk'i indirmek için tarayın: listeyi uygulayın, fotoğraf ekleyin, riskleri puanlayın ve PDF raporu dakikalar içinde paylaşın.

Sürüm 1 · Güncellendi 10 Kasım 2026 · findrisk.net/tr/kontrol-listeleri/personel-yukseltici-platform-kontrol-listesi/