

# Yangın Söndürücü Kontrol Formu: Aylık Kontrol Listesi

Sıklık  
Aylık

Dolduran  
Yangın ekipmanı  
kontrolüyle  
görevlendirilen kişi

Onaylayan  
Bina / tesis yöneticisi

Kontrol listesi  
21 madde · 4 bölüm

## DENETİM BİLGİLERİ

İşyeri / bina: .....

Söndürücü no ve yeri: .....

Söndürücü tipi: .....

Taşınabilir veya tekerlekli: .....

Kapasite (kg): .....

Bakım etiketindeki tarih: .....

Tarih ve saat: .....

## Yer ve erişim

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Söndürücü belirlenen yerinde <b>KRİTİK</b><br>Dayanak: [4] [3]                                                                                                                                                                    | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |
| 2. | Söndürücünün önünde erişimi veya görülmesini engelleyen bir şey yok<br>Dayanak: [2] [1] [4] [3]                                                                                                                                   | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |
| 3. | Söndürücünün yeri kalıcı ve görünür bir işaretle gösterilmiş<br>Söndürücü doğrudan görülemiyorsa yeri fosforlu işaretle gösterilmelidir.<br>Dayanak: [2] [1]                                                                      | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |
| 4. | Kapı arkasında, yangın dolabı dışındaki kapalı bir dolapta, derin bir duvar girintisinde veya ısıtıcının üstünde ya da yanında değil<br>Dayanak: [1]                                                                              | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |
| 5. | Askı cihazı sağlam tutuyor ve cihaz duvardan kolayca alınabiliyor<br>4 kg'dan ağır, 12 kg'dan hafif cihazların zeminden yüksekliği yaklaşık 90 cm'yi aşmamalı. Tekerlekli cihazlarda Kapsam dışı işaretleyin.<br>Dayanak: [1] [3] | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Alandaki hiçbir noktadan söndürücüye ulaşma mesafesi izin verilen sınırı aşmıyor<br>Söndürücüye ulaşma mesafesi en fazla 25 m olmalıdır.<br>Dayanak: [1] [3]                                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |
| 7. | Söndürücünün tipi koruduğu alandaki yangın sınıflarına uygun<br>A sınıfı: çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu; B: kuru kimyevi tozlu, CO <sub>2</sub> veya köpüklü; C: kuru kimyevi tozlu veya CO <sub>2</sub> ; D: kuru metal tozlu. Hastane, huzurevi ve anaokullarında sulu veya temiz gazlı cihaz tercih edilir.<br>Dayanak: [1] [3] | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |

### Cihazın durumu

|     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Emniyet pimi yerinde ve mühür sağlam <b>KRİTİK</b><br>Kopuk mühür, manometreyi etkilemeyecek kadar az bir boşaltma yapıldığını gösterebilir.<br>Dayanak: [4]                                   | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |
| 9.  | Manometre ibresi yeşil (çalışma) bölgesinde <b>KRİTİK</b><br>CO <sub>2</sub> gibi manometresi olmayan cihazlarda Kapsam dışı işaretleyin; bunlar ağırlıkla kontrol edilir.<br>Dayanak: [4] [3] | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |
| 10. | Cihaz kaldırıldığında dolu hissediliyor veya ağırlığı etiketteki değerle uyumlu <b>KRİTİK</b><br>Dayanak: [4] [3]                                                                              | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |
| 11. | Gövdede ezik, korozyon, sızıntı veya başka fiziksel hasar yok <b>KRİTİK</b><br>Dayanak: [4]                                                                                                    | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |
| 12. | Hortum ve nozul hasarsız, sıkıca bağlı ve tıkalı değil <b>KRİTİK</b><br>Dayanak: [4]                                                                                                           | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |
| 13. | Etiketteki kullanma talimatı okunaklı ve dışa dönük<br>Dayanak: [4]                                                                                                                            | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |

### Bakım ve etiketler

|     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Bakım etiketi son 12 ay içinde bakım yapıldığını; ayı, yılı ve bakımı yapan firmayı gösteriyor<br>Bakımı üretici veya dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip servis firması yapar.<br>Dayanak: [1] [5] [3] [4] | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Dolum ve hidrostatik test süresi geçmemiş<br>Söndürme maddesi dördüncü yılın sonunda yenilenir ve hidrostatik test yapılır; tarih bakım etiketinden kontrol edilir.<br>Dayanak: [1] [3] | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |
| 16. | Cihaz onaylı tipte ve etiketinde uygunluk işareti var<br>Taşınabilir cihazlarda TS EN 3, tekerlekli cihazlarda TS EN 1866 belgesi aranır.<br>Dayanak: [1] [3]                           | <input type="radio"/> Uygun <input type="radio"/> Uygun değil <input type="radio"/> Kapsam dışı |

## Sonuç

|     |                                                                                                                                       |                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Tespit edilen her uygunsuzluk yangın ekipmanından sorumlu kişiye bildirildi<br>Dayanak: [1] [3]                                       | <input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır <input type="radio"/> Kapsam dışı |
| 18. | Kritik bir madde uygun değilse cihaz kullanımdan alındı ve yerine eşdeğer bir söndürücü konuldu <b>KRİTİK</b><br>Dayanak: [4] [1] [3] | <input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır <input type="radio"/> Kapsam dışı |
| 19. | Kontrol tarihi ve kontrol edenin parafı etikete veya kayda işlendi<br>Dayanak: [4]                                                    | <input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır                                   |
| 20. | Söndürücü kullanıma hazır <b>KRİTİK</b><br>Dayanak: [2] [3]                                                                           | <input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır                                   |
| 21. | Notlar ve tespit edilen uygunsuzluklar                                                                                                | Not: _____                                                                               |

Kritik madde: uygun değilse iş durdurulur ve düzeltilmeden devam edilmez.

## ONAY

|                                                                         |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrolü yapan</b><br>Ad Soyad: _____<br>İmza: _____<br>Tarih: _____ | <b>Bina / tesis yöneticisi</b><br>Ad Soyad: _____<br>İmza: _____<br>Tarih: _____ |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## Yasal dayanak ve kaynaklar

[1] Türkiye: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete, 19.12.2007, 26735) — Madde 99 (taşınabilir söndürme cihazları: tip, sayısı, yerleşim, 25 m ulaşma mesafesi, yaklaşık 90 cm yükseklik, TS EN 3, TS ISO 11602-2'ye göre kontrol ve bakım, yılda bir yerinde genel kontrol, dördüncü yıl sonunda dolum ve hidrostatik test, yedek cihaz) ve Madde 100 (bina sahibi veya yöneticisinin sorumluluğu).

[2] Türkiye: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (Resmî Gazete, 17.07.2013, 28710) — Ek-1 md. 12 (söndürme ekipmanının her zaman kullanıma hazır, bakımlı, görünür, kolay erişilir ve önü açık olması) ve md. 13 (kalıcı ve görünür işaretleme).

[3] ABD: OSHA 29 CFR 1910.157, Portable fire extinguishers — (c)(1) montaj ve erişim; (c)(2) onaylı söndürücüler; (c)(4) tam dolu ve belirlenen yerinde; (d) seçim ve ulaşma mesafesi; (e)(1)–(e)(4) aylık gözle kontrol, yıllık bakım ve kayıt, 6 yıllık bakım; (f) hidrostatik test.

[4] ABD: Minnesota Department of Health, Maintenance and Testing of Portable Fire Extinguishers (rev. June 2024; based on NFPA 10, 2010 edition) — NFPA 10 özeti: 7.2.2 aylık kontrol maddeleri, 7.2.3 düzeltici işlem, 7.2.4 kontrol kayıtları, 7.3.3 bakım etiketleri, 7.1.3 yedek cihaz.

[5] Uluslararası: ISO/TS 11602-2, Fire protection — Portable and wheeled fire extinguishers — Part 2: Inspection and maintenance (TS ISO 11602-2) — Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Md. 99(7)'de periyodik kontrol ve bakım için atıf yapılan standart.



**Bu kontrol listesini telefonunuzdan doldurun.** FindRisk'i indirmek için tarayın: listeyi uygulayın, fotoğraf ekleyin, riskleri puanlayın ve PDF raporu dakikalar içinde paylaşın.

Sürüm 1 · Güncellendi 24 Ekim 2026 · [findrisk.net/tr/kontrol-listeleri/yangin-sondurucu-kontrol-formu/](https://findrisk.net/tr/kontrol-listeleri/yangin-sondurucu-kontrol-formu/)