Transpalet Kontrol Listesi: Günlük Kontrol Formu

Sıklık	Dolduran	Onaylayan	Kontrol listesi
Her vardiya	Transpaleti kullanan kişi (operatör)	Amir	36 madde · 5 bölüm

DENETİM BİLGİLERİ

İşyeri / alan: .....

Transpalet (marka, model): .....

Ekipman no veya seri no: .....

Tip: .....

Etiketteki kaldırma kapasitesi (kg): .....

Son periyodik kontrol tarihi: .....

Tarih ve saat: .....

Gözle kontrol (yüksüz, çatallar inik)

1.	Kapasite etiketi ve uyarı etiketleri yerinde ve okunabiliyor Kaldırma kapasitesi okunamıyorsa bir paletin fazla ağır olup olmadığını bilemezsiniz. Dayanak: [1] [2] [5] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
2.	Çatallarda eğilme, burulma veya çatlak yok; iki çatal ucu aynı yükseklikte duruyor KRİTİK Her çatala ucundan boyuna bakın; çatalların şasiye birleştiği kaynakları da kontrol edin. Dayanak: [1] [4] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
3.	Şaside, itme çubuklarında, mafsallarda ve akslarda çatlak, deformasyon, gevşemiş veya eksik pim ve cıvata yok KRİTİK Dayanak: [1] [5] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
4.	Yönlendirme tekerlekleri sağlam bağlı, yuvarlak ve hasarsız; sırtlarında kopmuş parça yok Dayanak: [7] [4] [5] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

5.	Çatal uçlarının altındaki yük makaraları hasarsız ve serbestçe dönüyor Sık görülen kusurlar: düzleşmiş yüzey, çatlak makara, aksa dolanmış streç film veya çember. Dayanak: [7] [4] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
6.	Pompa ünitesinde, silindirde veya hortumlarda yağ kaçağı yok; transpaletin altında zeminde yağ yok Dayanak: [7] [5] [4] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
7.	Kumanda kolu (timon) düz ve sağlam bağlı; tutamağı, kumanda mandalı veya düğmeleri hasarsız Dayanak: [1] [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
8.	Çatallarda, kumanda kolunda ve varsa operatör platformunda yağ, gres veya döküntü yok Dayanak: [2] [4] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
9.	Transpaletin periyodik kontrolünün süresi geçmemiş Standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir (Ek-III Tablo-2). Etiketine veya son periyodik kontrol raporuna bakın. Dayanak: [1] [7] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Yüksüz fonksiyon denemesi (bütün transpaletler)

10.	Kumanda mandalı veya düğmeleri kaldırma, yürüyüş (boş) ve indirme konumlarını işaretlendiği gibi seçiyor; bırakıldığında geri dönüyor Dayanak: [4] [5] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
11.	Çatallar sarsıntı veya takılma olmadan, düzgün şekilde tam yüksekliğe kalkıyor Dayanak: [7] [4] [5] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
12.	Kaldırılan çatallar yerinde kalıyor, kendiliğinden inmiyor KRİTİK Çatalları kaldırın, kumandayı yürüyüş konumunda bırakın ve kısa bir süre izleyin. Dayanak: [7] [5] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
13.	İndirme kumandası çatalları düzgün şekilde ve tamamen indiriyor; kumanda bırakıldığında çatallar duruyor KRİTİK Dayanak: [7] [4] [5] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
14.	Transpalet her iki yöne serbestçe yürüyor ve dönüyor; tekerlek sıkışması veya olağan dışı ses yok KRİTİK Dayanak: [7] [5] [4] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

15.	Park freni varsa, transpaleti yerinde tutuyor **KRİTİK** Dayanak: [7] [4] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Yalnızca akülü transpaletler

Manuel transpalette bu bölümün tamamını Kapsam dışı işaretleyin.

16.	Akü transpalette sabitlenmiş, kapakları ve tapaları yerinde, şarjı yapılacak iş için yeterli Dayanak: [4] [5] [2] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
17.	Akü kabloları ve soketi hasarsız: yıpranmış veya açıkta iletken, eksik izolasyon yok **KRİTİK** Dayanak: [5] [4] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
18.	Kontak anahtarı veya şifre paneli çalışıyor; bunlar olmadan transpalet yürütülemiyor Dayanak: [7] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
19.	Kumanda başlığındaki el koruyucuları yerinde ve hasarsız Dayanak: [4] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
20.	İleri ve geri yürüyüş kumandaya düzgün yanıt veriyor; kumanda bırakıldığında yürüyüş kesiliyor **KRİTİK** Dayanak: [4] [5] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
21.	Fren transpaleti hemen durduruyor ve yerinde tutuyor; kullanım kılavuzunda tarif edilen kumanda kolu fren konumlarında da çalışıyor **KRİTİK** Dayanak: [4] [5] [7] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
22.	Korna net şekilde çalıyor Dayanak: [4] [5] [7] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
23.	İmalatçının taktığı güvenlik tertibatları kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi çalışıyor (örneğin kumanda başlığındaki acil geri dönüş düğmesi ve acil enerji kesme) **KRİTİK** Yalnızca kullanım kılavuzunda anlatılan şekilde ve boş bir alanda deneyin. Dayanak: [5] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
24.	Akü şarj göstergesi ve çalışma saati sayacı çalışıyor; arıza uyarısı görünmüyor Dayanak: [4] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
25.	Deneme sırasında olağan dışı ses, titreşim, yanık kokusu, kıvılcım veya aşırı ısınma yok **KRİTİK** Dayanak: [2] [5] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

26.	Transpalet yalnızca bu iş için ayrılmış, havalandırılan şarj alanında şarj ediliyor; orada sigara içilmiyor, açık alev veya kıvılcım yok Şarj sırasında hidrojen gazı çıkar. Aküyü bağlamadan veya ayırmadan önce şarj cihazını kapatın. Dayanak: [2] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Güzergâh, yük ve kullanım

27.	Transpaleti kullanan kişi bu tip transpalet için eğitim almış ve görevlendirilmiş KRİTİK Dayanak: [1] [2] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
28.	Taşınacak yükler etiketteki kapasiteyi aşmıyor; dengeli ve güvenli şekilde yerleştirilmiş KRİTİK Dayanak: [2] [7] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
29.	Güzergâh açık ve yeterince geniş; zemin bakımlı: çukur, döküntü veya ıslaklık yok Dayanak: [3] [7] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
30.	Güzergâh mümkün olduğunca eğimden kaçınıyor; kullanılması zorunlu eğimde yavaş gidiliyor ve eğim üzerinde dönülmüyor Transpaletin kullanılabileceği eğim için kullanım kılavuzuna bakın. Dayanak: [7] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
31.	Güzergâhtaki rampa köprüleri ve yükleme sacları sabitlenmiş; transpaletin ve yükün ağırlığını taşıyacak dayanımda KRİTİK Dayanak: [2] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
32.	Çatalların veya transpaletin üzerine kimse binmiyor; platformlu transpalette platformda yalnızca operatör duruyor Dayanak: [1] [2] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
33.	Kullanılmadığında transpalet çatalları tamamen inik olarak, yürüme yollarını, çıkışları ve yangın ekipmanını kapatmayacak şekilde park ediliyor; akülü transpalet kapatılıp anahtarı alınıyor Dayanak: [2] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Sonuç

34.	Tespit edilen her uygunsuzluk kaydedildi ve amire bildirildi Dayanak: [1] [2] [7]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı

35.	Kritik bir madde uygun değilse transpalet kullanım dışı bırakıldı ve onarılana kadar "Kullanmayın" etiketi asıldı **KRİTİK** Dayanak: [1] [2] [7]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
36.	Notlar ve tespit edilen uygunsuzluklar	Not: _____

Kritik madde: uygun değilse iş durdurulur ve düzeltilmeden devam edilmez.

ONAY

Operatör	Amir
Ad Soyad:	Ad Soyad: .....
İmza:	İmza: .....
Tarih:	Tarih: .....

Yasal dayanak ve kaynaklar

[1] Türkiye: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Resmî Gazete, 25.04.2013) — Madde 7 (periyodik kontrol) ve madde 11 (eğitim); Ek-I 2.3, 2.4, 2.8, 2.11, 2.15, 2.19, 3.1.6 ve 3.2.2 (durdurma, koruyucular, ikaz donanımı, işaretler, elektrik, kendinden hareketli ekipman: yetkisiz çalıştırmanın önlenmesi, frenleme; maksimum yükün işaretlenmesi); Ek-II 2.1, 2.2, 2.4 ve 3.1.1 (eğitim almış kullanıcı, trafik kuralları, insan taşınmaması, zemine göre kararlı kullanım); Ek-III 1.3 - 1.3.2 (her çalışmaya başlamadan önce operatör kontrolü, kayıt, kusurlu ekipmanın kullanım dışı bırakılması), 2.2.2 ve Tablo-2 (transpalet dahil endüstriyel araçlar, 1 yıl).

[2] ABD: OSHA 29 CFR 1910.178, Powered industrial trucks — (a)(1) kapsam: elektrik motorlu veya içten yanmalı motorlu araçlar, motorlu el arabaları dahil; (a)(6) etiketlerin okunaklı olması; (g) akü şarj alanları; (l) operatör eğitimi; (m)(3), (m)(5), (m)(14) araca binme, başıboş bırakılan araç, yangın yollarının açık tutulması; (n)(7), (n)(11) eğimler ve rampa köprüleri; (o)(1), (o)(2) dengeli ve kapasite içinde yük; (p)(1), (q)(1) güvensiz aracın hizmetten çekilmesi; (q)(7) en az günlük muayene; (q)(9) aşırı ısınma; (q)(10) aracın temiz tutulması. Motorlu araçlar için geçerlidir, elle çalıştırılanlar için değil.

[3] ABD: OSHA 29 CFR 1910.176, Handling materials - general — (a) mekanik taşıma ekipmanı kullanılan yerlerde koridor, yükleme rampası ve kapılarda güvenli açıklık; koridor ve geçitlerin açık ve bakımlı tutulması.

[4] ABD: OSHA, Sample Daily Checklists for Powered Industrial Trucks — Yaya kumandalı transpalet için günlük kontrol listesi (çatallar, akü, el koruyucuları, yürüyüş, fren, korna, yük kaldırma) ve genel liste (çatallar, tekerlekler, akü, fren, korna, el koruyucuları, kumanda kolu). Eğitim amaçlı örnektir; standart değildir.

[5] ABD: OSHA eTool, Powered Industrial Trucks (Forklift): Operating the Forklift - Pre-Operation — Çalıştırma öncesi kontrol (kaçak, çatlak ve görünür kusurlar, tekerlek durumu, çatallar, etiketler, güvenlik tertibatları; elektrikli araçlarda kablo ve soketler, akü sabitlemesi), çalışırken kontrol (fren, yönlendirme, yürüyüş, kaldırma ve indirme kumandası, korna, saat sayacı; olağan dışı ses ve titreşim) ve hizmetten çekme.

[6] Birleşik Krallık: The Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 (SI 1998/2306) — Madde 5 (iş ekipmanının etkin durumda, çalışır halde ve bakımlı tutulması) ve madde 6(2), (3) (bozulmaya yol açan koşullara maruz ekipmanın uygun aralıklarla muayenesi; sonuçların kaydı).

[7] Birleşik Krallık: HSE, Warehousing and storage: A guide to health and safety, HSG76 (second edition, 2007) — Tablo 8 (transpaletler PUWER kapsamında; muayene genellikle 12 ayda bir); paragraf 160, 410 ve 412 (zemin, park, eğim); 385 ve 388 (kapasite etiketi, anahtar veya şifre paneli, korna); 413, 414 ve 445 (yetkili ve eğitimli kullanıcı, anahtarlar); 417 - 422 (vardiya öncesi kontrol, arıza bildirimi, güvenlik açısından kritik arızalar); 426 (manuel transpalet için en az 12 ayda bir güvenlik muayenesi); 432 - 437 (akü şarjı); Kontrol Listesi 3 (güvenli kullanım). Rehber niteliğindedir.

Bu kontrol listesini telefonunuzdan doldurun. FindRisk'i indirmek için tarayın: listeyi uygulayın, fotoğraf ekleyin, riskleri puanlayın ve PDF raporu dakikalar içinde paylaşın.

Sürüm 1 · Güncellendi 22 Kasım 2026 · findrisk.net/tr/kontrol-listeleri/transpalet-kontrol-listesi/